Click to prove you're human



Página 1 Installation Instructions MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers (Cat. No. 1763-L16AWA, 1763-L16BWA, 1763-L16BBB) Inside ... English Section .....3 Français .....31 Deutscher Abschnitt .....59 Sezione in Italiano ..... 87 Sección en español .....115 Seção em português .....143 Publication 1763-IN001A-MU-P - May 2005... Página 2 MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers Publication 1763-IN001A-MU-P - May 2005... Installation Instructions English Section MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers (Cat. No. 1763-L16AWA, 1763-L16BWA, 1763-L16BBB) Inside . . . Important User Information ..... 4 For More Information ..... 5 Overview .....6 Controller Description .....7 Hazardous Location Considerations .....8 Mounting the Controller .....9 Connecting 1762 I/O Expansion Modules ..... MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers Important User Information Solid state equipment has operational characteristics differing from those of electromechanical equipment. Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls (Publication SGI-1.1 available from your local Rockwell Automation sales office or online at describes some important differences between solid state equipment and hard-wired electromechanical devices. Grounding Guidelines If you would like a manual, you can: • download a free electronic version from the internet: literature.rockwellautomation.com • purchase a printed manual by contacting your local Allen-Bradley distributor or Rockwell Automation representative Publication 1763-IN001A-MU-P - May 2005... MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers Overview MicroLogix™ 1100 Controllers are suitable for use in an industrial environment when installed in accordance with these instructions. Specifically, this equipment is intended for use in clean, dry environments (Pollution degree 2) and with circuits not exceeding Over Voltage Category II (IEC 60664-1). MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers Controller Description Item Description Output Terminal Block Battery Connector Bus Connector Interface to Expansion I/O Battery Input Terminal Block LCD Display LCD Display Keypad (ESC, OK, Up, Down, Left, Right) Status LEDs Memory Module Port Cover -or- Memory Module DIN Rail Latches RS-232/485 Communication Port (Channel 0, isolated) 24V dc The 4 high-speed inputs (inputs 0 through 3) can be used for pulse latching or higher speed counting. Refer to Input Specifications on page 24 and the MicroLogix 1100 Instruction Set Reference Manual, publication 1763-RM001, for more information. 1763-NC01 Series A or later UNSUPPORTED CONNECTION ATTENTION Do not connect a MicroLogix 1100 controller to another MicroLogix family controller such as MicroLogix 1000, MicroLogix 1200, or MicroLogix 1500 using a 1761-CBL-AM00 (8-pin mini-DIN to 8-pin mini-DIN) cable or equivalent. MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers Vertical mounting is not supported due to thermal ATTENTION considerations. Be careful of metal chips when drilling mounting holes for ATTENTION your controller or other equipment within the enclosure or panel. Drilled fragments that fall into the controller could cause damage. MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers Controller Spacing The controller mounts horizontally, with the expansion I/O extending to the right of the controller. Allow 50 mm (2 in.) of space on all but the right side for adequate ventilation, as shown below. Side Bottom DIN Rail Mounting... Página 12 MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers To install your controller on the DIN rail: 1. Mount your DIN rail. (Make sure that the placement of the controller on the DIN rail meets the recommended spacing requirements. See Controller Spacing on page 11. Refer to the mounting template inside the back cover of this document.) 2. Using the Battery The MicroLogix 1100 controller is equipped with a replaceable battery. The Battery Low indicator on the LCD display of the controller shows the status of the replaceable battery. When the battery is low, the indicator is set (displayed as a solid rectangle). Página 14 MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers To connect the replaceable battery: 1. Insert the replaceable battery wire connector into the battery connector. 2. Secure the battery connector wires along the wire guide as shown below. Replaceable Battery Pocket Replaceable Battery Wire Guide Battery Connector Wires Battery Wire Connector Battery Connector... 2. Plug the ribbon cable connector into the bus connector. 3. Replace the cover as shown below. The MicroLogix 1100 controller is designed to support up to any four 1762 expansion I/O modules. For detailed information on using expansion I/O, refer to the installation instructions for your expansion module. MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers Wiring the Controller Terminal Block Layouts The shading in the following terminal block illustrations indicates which terminals are tied to which commons. 1763-L16AWA Input Terminal Block USED USED IV1(+) IV2(+) L2/N 100-240 VAC USED USED Output Terminal Block 1763-L16BWA Input Terminal Block DC OUT... Wiring Recommendation The MicroLogix 1100 controllers have screw-cage clamps on the input and output terminal blocks. With screw-cage clamp terminal blocks, there is no need to attach additional hardware such as a spade lug to the wire, or use a finger-safe cover. Refer to the MicroLogix 1100 Programmable Controller User Manual, publication 1763-UM001, for more information on surge suppression. MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers Grounding the Controller In solid-state control systems, grounding and wire routing helps limit the effects of noise due to electromagnetic interference (EMI). Run the ground connection from the ground screw of the controller to the ground bus prior to connecting any devices. MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers Wiring Your Analog Channels Analog input circuits can monitor voltage signals and convert them to serial digital data. Sensor 2 (V) Voltage Sensor 1 (V) Voltage IV1(+) IV2(+) The controller does not provide loop power for analog inputs. Use a power supply that matches the transmitter specifications as shown below. Several specific steps can be taken to help reduce the effects of environmental noise on analog signals: • install the MicroLogix 1100 system in a properly rated (i.e., NEMA) enclosure. Make sure that the MicroLogix 1100 system is properly grounded. 100 to 240V ac (-15%, +10%) 24V dc (-15%, +10%) at 47 to 63 Hz Class 2 SELV Heat Dissipation Refer to the MicroLogix 1100 Programmable Controllers User Manual, Publication 1763-UM001. Power Supply Inrush Current 120V ac: 25A for 8 ms 24V dc:... Página 23 MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers Description 1763- L16AWA L16BWA L16BBB Certifications UL Listed Industrial Control Equipment for use in Class 1, Division 2, Hazardous Locations, Groups A, B, C, D C-UL Listed Industrial Control Equipment for use in Canada CE marked for all applicable directives C-Tick marked for all applicable acts Electrical/EMC The controller has passed testing at the following levels:... MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers Input Specifications Digital Inputs Description 1763-L16AWA 1763-L16BWA, -L16BBB Inputs 0 through 3 Inputs 4 and higher (4 high-speed DC inputs) (6 standard DC inputs) On-State Voltage 79 to 132V ac 14 to 24V dc 10 to 24V dc Range (14 to 26.4V dc (+10%) at (10 to 26.4V dc (+10%) at... MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers Analog Inputs Description 1763-L16AWA, -L16BWA, -L16BBB Voltage Input Range 0 to 10.0V dc - 1 LSB Type of Data 10-bit unsigned integer Input Coding (0 to 10.0V dc - 1 LSB) 0 to +1,023 Voltage Input Impedance 210 kΩ... MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers Output Specifications General Description 1763 -L16AWA, -L16BWA -L16BBB Relay and FET Outputs Maximum Controlled Load 1440 VA 1440 VA Maximum Continuous Current: 5A/3A 5A/3A Current per Group Common Current per Controller at 150V max For UL 508, 30A or total of per-point loads, whichever is less For UL 1604, 18A or total of per-point loads, whichever is less at 240V max For UL 508, 20A or total of per-point loads, whichever is less... Página 27 MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers BBB FET Output Specifications Description General Operation High Speed Operation (Output 2 and 3 Only) Power Supply Voltage 24V dc (-15%, +10%) On-State Voltage Drop: • at maximum load current • 1V dc • Not Applicable •... Página 28 MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers Description General Operation High Speed Operation (Output 2 and 3 Only) Surge Current per Point: • peak current • 4.0A • Not Applicable • maximum surge duration • 10 msec • Not Applicable • maximum rate of repetition at 30°C (86°F) •... Página 29 MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers Description 1763-L16BWA Power Supply Input to Verified by one of the following dielectric tests:1836V ac for 1 second or 2596V Backplane Isolation dc for 1 second 265V ac Working Voltage (IEC Class 2 reinforced insulation) Input Group to Backplane Verified by one of the following dielectric tests: 1100V ac for 1 second or Isolation and Input Group to 1697V dc for 1 second... Página 30 MicroLogix™ 1100 Programmable Controllers Publication 1763-IN001A-MU-P - May 2005... Página 31 Notice d'installation Français Automates programmables MicroLogix™ 1100 (Réf. 1763-L16AWA, 1763-L16BWA, 1763-L16BBB) Sommaire . . . Informations importantes destinées à l'utilisateur ..... 32 Informations complémentaires .....33 Présentation ..... 34 Description de l'automate ..... 35 Environnements dangereux .....36 Montage de l'automate .....37 Connexion des modules d'E/S d'extension 1762 ..... Automates programmables MicroLogix™ 1100 Informations importantes destinées à l'utilisateur Les équipements électroniques possèdent des caractéristiques de fonctionnement différentes de celles des équipements électromagnétiques. La publication SGI-1.1, Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls (disponible auprès de votre agence commerciale Rockwell Automation ou en ligne sur le site , décrit certaines de ces différences. Automates programmables 1763-UM001 l'installation et de l'utilisation de MicroLogix™ 1100 – Manuel utilisateur l'automate programmable MicroLogix 1100 et des E/S d'extension un manuel de référence contenant des MicroLogix™ 1100 – Jeu d'instructions – 1763-RM001 fichiers de données et de fonctions, un Manuel de référence... Automates programmables MicroLogix™ 1100 Présentation Les automates MicroLogix™ 1100 conviennent à une utilisation en milieu industriel lorsqu'ils sont installés conformément aux présentes instructions. Plus précisément, ces appareils sont destinés à une utilisation dans des environnements propres et secs (pollution de niveau 2) et avec des circuits ne dépassant pas des surtensions de catégorie II (CEI 60664-1). Automates programmables MicroLogix™ 1100 Description de l'automate Repère Description Bornier de sortie Connecteur de la pile Interface du connecteur de bus vers les E/S d'extension Pile Bornier d'entrée Afficheur LCD Pavé numérique de l'afficheur LCD (ESC, OK, Vers le haut, Vers le bas, Vers la gauche, Vers la droite) Voyants d'état Couvercle du port de module mémoire... Les 4 entrées grande vitesse (entrées de 0 à 3) peuvent être utilisées pour le verrouillage d'impulsion ou un comptage à vitesse plus élevée. Pour de plus amples informations, reportez-vous à Caractéristiques des entrées, page 52 et à la publication 1763-RM001, MicroLogix 1100 – Jeu d'instructions – Manuel de référence. Environnements dangereux Cet équipement est conçu pour être utilisé... 1763-NC01 série A ou ultérieure CONNEXION NON ADMISE ATTENTION Ne pas connecter un automate MicroLogix 1100 à un autre automate de la gamme MicroLogix tel qu'un MicroLogix 1000, MicroLogix 1200 ou MicroLogix 1500 à l'aide d'un câble 1761-CBL-AM00 (8 broches mini-DIN à 8 broches mini-DIN) ou équivalent. Automates programmables MicroLogix™ 1100 Pour des raisons de température, le montage vertical n'est pas ATTENTION admis. Faites attention aux copeaux de métal qui pourraient tomber ATTENTION dans l'automate ou tout autre appareil en perçant les trous de fixation à l'intérieur de l'armoire ou sur le panneau. Tout copeau tombé... Automates programmables MicroLogix™ 1100 Dégagements nécessaires L'automate se monte horizontalement avec les E/S d'extension à sa droite. Prévoir un espace de 50 mm tout autour de l'automate, excepté du côté droit, comme indiqué ci-dessous, pour assurer une bonne ventilation. Haut Côté... Página 40 Automates programmables MicroLogix™ 1100 Pour installer l'automate sur le rail DIN : 1. Monter le rail DIN (Veiller à ce que le positionnement de l'automate sur le rail DIN respecte l'espacement recommandé. VoirDégagements nécessaires, page 39. Reportez-vous également au gabarit de montage figurant en troisième de couverture du présent document.) 2. Utilisation de la pile L'automate MicroLogix 1100 est équipé d'une pile remplaçable. Le voyant Pile faible sur l'afficheur LCD de l'automate indique l'état de la pile remplaçable. Lorsque la pile est déchargée, le voyant est allumé (affiché sous forme d'un rectangle plein). Página 42 Automates programmables MicroLogix™ 1100 Pour connecter la pile remplaçable : 1. Insérer le connecteur du câble de la pile remplaçable dans la prise pour la pile. 2. Faire passer les fils du connecteur de la pile sur le guide-fils comme indiqué ci-dessous. 2. Brancher le connecteur du câble plat dans le connecteur du bus. 3. Remettre le cache en place, comme indiqué ci-après. L'automate MicroLogix 1100 est conçu pour recevoir jusqu'à quatre modules d'E/S d'extension 1762. Pour de plus amples informations sur l'utilisation des E/S d'extension, voir la notice d'installation correspondante. Automates programmables MicroLogix™ 1100 Câblage de l'automate Agencement des borniers Les parties ombrées sur les illustrations suivantes des borniers CONSEIL indiquent les bornes reliées à tel ou tel commun. 1763-L16AWA Bornier d'entrée USED USED IV1(+) IV2(+) L2/N 100-240 VAC USED USED Bornier de sortie 1763-L16BWA... Página 45 Directives de câblage Les borniers d'entrée et de sortie des automates MicroLogix 1100 sont pourvus de bornes-cages à vis. Avec ces borniers à bornes-cages à vis, il n'est pas nécessaire d'utiliser de matériel supplémentaire tel qu'une cosse à fourche, ou utiliser un couvercle protège-doigt. Página 46 électriques dans le câblage du système. Pour de plus amples informations sur la suppression des parasites, reportez-vous à la publication 1763-UM001 Automates programmables MicroLogix 1100 – Manuel utilisateur. Publication 1763-IN001A-MU-P - Mai 2005... Página 47 Automates programmables MicroLogix™ 1100 Mise à la terre de l'automate Dans les systèmes de contrôle-commande électronique, la mise à la terre et l'acheminement des câbles permettent de limiter les effets des parasites électromagnétiques. Effectuer la connexion de mise à la terre depuis la vis de masse de l'automate jusqu'à... Página 48 Automates programmables MicroLogix™ 1100 Câblage des voies analogiques Les circuits d'entrées analogiques peuvent contrôler des signaux de tension et les convertir en données numériques série. Détecteur 2 (V) Tension Détecteur 1 (V) Tension IV1(+) IV2(+) L'automate ne fournit pas d'alimentation en boucle pour les entrées analogiques. Utiliser une source d'alimentation appropriée aux spécifications du transmetteur comme indiqué... Plusieurs mesures spécifiques peuvent être prises pour contribuer à réduire les effets des bruits ambiants sur les signaux analogiques • Installer l'automate MicroLogix 1100 dans une armoire ayant un indice de protection approprié (c.-à-d. NEMA). S'assurer que l'automate MicroLogix 1100 est correctement mis à la terre. Automates programmables MicroLogix™ 1100 Caractéristiques Caractéristiques générales Description 1763- L16AWA L16BWA L16BBB Dimensions Hauteur : 90 mm, 104 mm (loquet de verrouillage sur rail DIN ouvert) Largeur : 110 mm, Profondeur : 87 mm Poids à l'expédition 0,9 kg Nombre d'E/S 12 entrées (10 TOR et 2 analogiques) et 6 sorties Tension d'alimentation 100 à... Página 51 Automates programmables MicroLogix™ 1100 Description 1763- L16AWA L16BWA L16BBB Homologations Equipement de contrôle industriel certifié UL conçu pour être utilisé dans des environnements de Classe 1, Division 2, Emplacement dangereux, Groupes A, B, C, D Equipement de contrôle industriel certifié C-UL pour utilisation au Canada Marqué... Página 52 Automates programmables MicroLogix™ 1100 Caractéristiques des entrées Entrées TOR Description 1763-L16AWA 1763-L16BWA, -L16BBB Entrées de 0 à 3 Entrées 4 et plus (4 entrées c.c. grande (6 entrées c.c. standard) vitesse) Plage de tension 79 à 132 V c.a. 14 à... Automates programmables MicroLogix™ 1100 Entrées analogiques Description 1763-L16AWA, -L16BWA, -L16BBB Plage d'entrée tension 0 à 10,0 V c.c. – 1 bit de poids faible Type de données nombre entier non signé, 10 bits Codage d'entrée (0 à 10,0 V c.c. – 1 bit de 0 à... Página 54 Automates programmables MicroLogix™ 1100 Caractéristiques des sorties Caractéristiques générales Description 1763 -L16AWA, -L16BWA -L16BBB Sorties relais et FET Charge commandée max. 1 440 VA 1 440 VA Courant permanent maximum : Courant par commun de 5 A/3 A 5 A/3 A groupe Courant sous 150 V... Página 55 Automates programmables MicroLogix™ 1100 Caractéristiques des sorties FET BBB Description Fonctionnement à grande Fonctionnement général vitesse (sorties 2 et 3 uniquement) Tension d'alimentation 24 V c.c. (–15 %, +10 %) Chute de tension à l'état activé : • intensité de charge max. •... Automates programmables MicroLogix™ 1100 Description Fonctionnement à grande Fonctionnement général vitesse (sorties 2 et 3 uniquement) Surintensité par point : • intensité crête • 4 A • – • durée max. de la surintensité • 10 ms • – • répétabilité max. à 30 °C •... Página 57 Automates programmables MicroLogix™ 1100 Description 1763-L16BWA Isolation entre l'entrée Vérifiée par l'un des tests diélectriques suivants : 1 836 V c.a. pendant d'alimentation et le fond de 1 seconde ou 2 596 V c.c. pendant 1 seconde panier Tension de fonctionnement 265 V c.a. (isolation renforcée CEI Classe 2) Isolation entre un groupe Vérifiée par l'un des tests diélectriques suivants : 1 100 V c.a. Página 58 Automates programmables MicroLogix™ 1100 Publication 1763-IN001A-MU-P - Mai 2005... Installationsanleitung Deutscher Abschnitt Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 (Bestell-Nr. 1763-L16AWA, 1763-L16BWA, 1763-L16BBB) Inhalt: Wichtige Hinweise für den Anwender ..... 60 Weitere Informationen .....61 Überblick .....62 Beschreibung der Steuerung .....63 Explosionsgefährdete Standorte ..... 64 Montage der Steuerung .....65 Anschluss von 1762-E/A-Erweiterungsmodulen ..... Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 Wichtige Hinweise für den Anwender Die Betriebseigenschaften von elektronischen Geräten unterscheiden sich von denen elektromechanischer Geräte. Die Publikation SGI-1.1 Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls (erhältlich bei Ihrem Rockwell Automation-Vertriebsbüro oder online unter beschreibt einige wichtige Unterschiede zwischen elektronischen und festverdrahteten elektromechanischen Geräten. Erdung Automatisierungssystemen Falls Sie ein Handbuch wünschen, können Sie: • sich eine kostenlose elektronische Version aus dem Internet herunterladen: literature.rockwellautomation.com • ein gedrucktes Handbuch bei einem Allen-Bradley-Distributor oder einem Rockwell Automation-Vertriebsbüro in Ihrer Nähe beziehen. Publikation 1763-IN001A-MU-P – Mai 2005... Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 Überblick MicroLogix™ 1100-Steuerungen eignen sich für den Einsatz in einer industriellen Umgebung, sofern sie entsprechend dieser Anleitung eingebaut werden. Dieses Gerät ist für die Verwendung in einer sauberen, trockenen Umgebung (Verschmutzung des Grades 2) und in Stromkreisen mit einer maximalen Überspannung der Kategorie II (IEC 60664-1) vorgesehen. Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 Beschreibung der Steuerung Artikel Beschreibung Ausgangsklemmenblock Batterieanschluss Busanschluss-Schnittstelle zur E/A-Erweiterung Batterie Eingangsklemmenblock LCD-Anzeige Tastatur der LCD-Anzeige (ESC, OK, Aufwärts, Abwärts, Links, Rechts) Status-LEDs Anschlussabdeckung für Speichermodul oder Speichermodul DIN-Schienenriegel RS-232/485-Kommunikationsanschluss (Kanal 0, isoliert) Ethernet-Anschluss (Kanal 1) Im Lieferumfang der Steuerung enthalten Sonderzubehör Publikation 1763-IN001A-MU-P –... Die 4 Hochgeschwindigkeitseingänge (Eingänge 0 bis 3) können zur Impulsselbsthaltung oder zum Hochgeschwindigkeitszählen verwendet werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter Eingangsspezifikationen auf Seite 80 und im Befehlssatz-Referenzhandbuch zur MicroLogix 1100, Publikation 1763-RM001. Explosionsgefährdete Standorte Dieses Gerät ist nur für die Verwendung an Standorten der Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D bzw. 1763-NC01 Serie A oder höher FOLGENDE VERBINDUNG WIRD NICHT ACHTUNG UNTERSTÜTZT: Schließen Sie niemals die MicroLogix 1100-Steuerung über das Kabel 1761-CBL-AM00 (8-poliger Mini-DIN-Steckverbinder an 8-poligen Mini-DIN-Steckverbinder) oder ein gleichwertiges Kabel an eine andere Steuerung aus der MicroLogix- Produktfamilie, wie z. B. eine MicroLogix 1000, MicroLogix 1200 oder MicroLogix 1500, an. Página 66 Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 störungsfreien Verdrahtung und Erdung von industriellen Automatisierungssystemen. Eine vertikale Montage wird nicht unterstützt, da dies zu ACHTUNG Überhitzungen führen kann. Beim Bohren von Montagelöchern im Gehäuse bzw. ACHTUNG Schaltschrank ist auf die Metallspäne zu achten. Metallpartikel, die in das Innere der Steuerung gelangen, können Schäden verursachen. Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 Abstände zur Steuerung Die Steuerung wird waagerecht eingebaut, wobei sich die E/A-Erweiterung rechts von der Steuerung befindet. Mit Ausnahme der rechten Seite ist ein Mindestastand von 50 mm vorzusehen, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten (siehe Abb. Página 68 Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 Maß Höhe 90 mm 27,5 mm 27,5 mm Installieren Sie Ihre Steuerung auf der DIN-Schiene wie folgt: 1. DIN-Schiene einbauen. (Sicherstellen, dass die Positionierung der Steuerung auf der DIN-Schiene den empfohlenen Einbauabständen entspricht. Siehe Abstände zur Steuerung auf Seite 67. Einbauschablone auf der Innenseite des rückseitigen Umschlagdeckels beachten.) 2. Página 69 Komponenten abgeschlossen ist. Verwendung der Batterie Die MicroLogix 1100-Steuerung ist mit einer austauschbaren Batterie ausgestattet. Auf der LCD-Anzeige können Sie an dem Symbol für einen niedrigen Batterieladestand den Zustand der austauschbaren Batterie ablesen. Sobald die Batterie einen niedrigen Ladestand aufweist, schaltet sich das Symbol ein (dargestellt als gefülltes Rechteck). Página 70 Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 Zum Anschließen der austauschbaren Batterie: 1. Führen Sie den Steckverbinder mit den Drähten der austauschbaren Batterie in den Batterieanschluss ein. 2. Befestigen Sie die Batterieanschlussdrähte in der Drahtführung (siehe Abbildung unten). Fach für austauschbare Batterie Austauschbare Batterie Drahtführung Batterieanschlussdrähte... 2. Flachbandkabel am Busanschlussstecker anschließen. 3. Abdeckung wie unten gezeigt erneut montieren. Die MicroLogix 1100-Steuerung ist dafür ausgelegt, bis zu vier E/A-Erweiterungsmodule der Serie 1762 zu unterstützen. Ausführliche Informationen über die Verwendung der E/A-Erweiterungen sind in den Installationsanleitungen der jeweiligen Erweiterungsmodule enthalten. Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 Verdrahtung der Steuerung Klemmenleisten-Layouts Die Schattierungen der nachfolgenden TIPP Klemmenleistendarstellungen zeigen auf, welche Klemmen den entsprechenden Bezugspotenzialen zugeordnet sind. 1763-L16AWA Eingangsklemmenblock USED USED IV1(+) IV2(+) L2/N 100-240 VAC USED USED Ausgangsklemmenblock 1763-L16BWA Eingangsklemmenblock DC OUT IV1(+) IV2(+) L2/N 100-240 VAC... Página 73 Staubschutzstreifen muss vor Inbetriebnahme entfernt werden; Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Überhitzungen führen. Verdrahtungsempfehlung Die MicroLogix 1100-Steuerungen sind auf den Eingangs- und Ausgangsklemmenblöcken mit Schraubklemmen ausgestattet. Bei solchen Schraubklemmenblöcken sind keine zusätzlichen Komponenten wie Kabelschuhe erforderlich und es müssen keine berührungssicheren Abdeckungen verwendet werden. Página 74 Auswirkung von Spannungstransienten reduziert (verursacht durch Spannungsunterbrechung zur betreffenden induktiven Last) und die Ausbreitung elektrischer Störungen in die Systemverdrahtung vermieden. Weitere Informationen zum Überspannungsschutz finden Sie in Publikation 1763-UM001, MicroLogix 1100 Programmable Controller User Manual. Publikation 1763-IN001A-MU-P – Mai 2005... Página 75 Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 Erdung der Steuerung In elektronischen Steuerungen tragen Erdung und korrekte Drahtverlegung wesentlich zur Vermeidung von elektromagnetischen Störungen (EMI) bei. Vor dem Anschluss von Geräten/Komponenten, ist die Erdungsverbindung von der Masseschraube der Steuerung zur Erdschiene zu erstellen. Draht AWG-Stärke 14 (2,5 mm²) verwenden. Página 76 Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 Verdrahtung der Analogkanäle Analoge Eingangsschaltkreise können Spannungssignale überwachen und in serielle digitale Daten konvertieren. Sensor 2 (V) Spannung Sensor 1 (V) Spannung IV1(+) IV2(+) Die Steuerung liefert keine Schleifenspannung für analoge Eingänge. Verwenden Sie ein Netzgerät, das den oben aufgeführten Transmitterspezifikationen entspricht. Transmitter Transmitter 2-Draht-Transmitter... Página 77 Verschiedene spezifische Maßnahmen helfen allerdings, die Auswirkungen von Umweltstörungen in analogen Signalen zu reduzieren: • Installieren Sie das MicroLogix 1100-System in einem ordnungsgemäß zugelassenen und entsprechend ausgelegten Gehäuse (d. h. NEMA). Stellen Sie sicher, dass das MicroLogix 1100-System korrekt geerdet ist. 100 bis 240 V AC (–15 %, +10 %) 24 V DC (–15 %, +10 %) bei 47 bis 63 Hz Klasse 2 SELV Wärmeabstrahlung Siehe Publikation 1763-UM001 MicroLogix 1100 Programmable Controllers User Manual. Einschaltstromspitze Netzteil 120 V AC: 25 A für 8 ms 24 V DC: 240 V AC: 40 A für 4 ms... Página 79 Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 Beschreibung 1763- L16AWA L16BWA L16BBB Anzugsmoment der 0,56 Nm (nom.) Klemmenschrauben Zulassungen UL-Auflistung als Industriesteuerungsgerät für die Verwendung an explosionsgefährdeten Standorten der Klasse 1, Division 2, Gruppen A, B, C, D C-UL-Auflistung als Industriesteuerungsgerät, Einsatz in Kanada CE-Kennzeichnung gemäß... Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 Eingangsspezifikationen Digitale Eingänge Beschreibung 1763-L16AWA 1763-L16BWA, -L16BBB Eingänge 0 bis 3 Eingänge 4 und höher (4 DC-Hochgeschwind- (6 DC-Standardeingänge) igkeitseingänge) Spannungsbereich 79 bis 132 V AC 14 bis 24 V DC 10 bis 24 V DC für EIN-Zustand (14 bis 26,4 V DC (+10 %) bei (10 bis 26,4 V DC (+10 %) Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 Analoge Eingänge Beschreibung 1763-L16AWA, -L16BWA, -L16BBB Eingangsspannungsbereich 0 bis 10,0 V DC – 1 niederwertigstes Bit Datentyp vorzeichenlose 10-Bit-Ganzzahl Eingangscodierung (0 bis 10,0 V DC – 1 0 bis +1,023 niederwertigstes Bit) Eingangsimpedanz (Spannung) 210 kΩ Eingangsauflösung 10 Bit Nichtlinearität... Página 82 Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 Ausgangsspezifikationen Allgemein Beschreibung 1763 -L16AWA, -L16BWA -L16BBB Relais- und FET-Ausgänge Maximale gesteuerte Last 1440 VA 1440 VA Maximaler Dauerstrom 5 A/3 A 5 A/3 A Strom je Gruppenbezugspotenzial Strom je Steuerung bei max. Für UL 508, 30 A oder punktweise Gesamtlast, die jeweils geringere 150 V Für UL 1604, 18 A oder punktweise Gesamtlast, die jeweils geringere bei max. Página 83 Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 BBB FET-Ausgangsspezifikationen Beschreibung Hochgeschwindigkeits- Normalbetrieb betrieb (Nur Ausgänge 2 und 3) Spannungsversorgung 24 V DC (–15 %, +10 %) Spannungsabfall im EIN-Zustand • bei maximalem Laststrom • 1 V DC • Nicht anwendbar • bei maximalem Stoßstrom •... Página 84 Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 Beschreibung Hochgeschwindigkeits- Normalbetrieb betrieb (Nur Ausgänge 2 und 3) Stoßstrom je Punkt • Spitzenstrom • 4,0 A • Nicht anwendbar • maximale Stoßdauer • 10 ms • Nicht anwendbar • maximale Wiederholungsrate bei 30 °C • einmal pro Sekunde •... Página 85 Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 Beschreibung 1763-L16BWA Isolierung Netzteileingang Geprüft durch einen der folgenden dielektrischen Tests: 1836 V AC für zu Backplane 1 Sekunde oder 2596 V DC für 1 Sekunde 265 V AC Betriebsspannung (verstärkte Isolierung nach IEC Klasse 2) Isolierung Eingangsgruppe Geprüft durch einen der folgenden dielektrischen Tests: 1100 V AC für 1 s oder zu Backplane und Isolierung... Página 86 Speicherprogrammierbare Steuerungen MicroLogix™ 1100 Publikation 1763-IN001A-MU-P – Mai 2005... Istruzioni per l'installazione Sezione in Italiano Controllori programmabili MicroLogix™ 1100 (Num. Cat. 1763-L16AWA, 1763-L16BWA, 1763-L16BBB) All'interno . . . Importanti informazioni per l'utente .....88 Ulteriori informazioni .....89 Caratteristiche generali del prodotto .....90 Descrizione del controllore .....91 Considerazioni sugli ambienti pericolosi ..... Controllori programmabili MicroLogix™ 1100 Importanti informazioni per l'utente Le apparecchiature a stato solido hanno caratteristiche operative diverse da quelle elettromeccaniche. La pubblicazione Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid-State Control (pubblicazione SGI-1.1, disponibile presso gli uffici Rockwell Automation di zona o su Internet all'indirizzo , descrive alcune importanti differenze tra le apparecchiature allo stato solido ed i dispositivi elettromeccanici cablati. Una descrizione più dettagliata su come Controllori programmabili 1763-UM001IT installare ed utilizzare il controllore MicroLogix™ 1100 – Manuale dell'utente programmabile MicroLogix 1100 ed il sistema I/O di espansione. Un manuale di riferimento contenente Manuale di riferimento set di istruzioni per 1763-RM001IT file di dati e di funzioni, set di istruzioni MicroLogix™... Controllori programmabili MicroLogix™ 1100 Caratteristiche generali del prodotto I controllori MicroLogix™ 1100 sono adatti per l'uso in ambienti industriali se installati attenendosi alle istruzioni che seguono. Specificamente, questa apparecchiatura deve essere usata in ambienti puliti ed asciutti (grado di inquinamento 2) e con circuiti che non superano la Classe di Sovratensione II (IEC 60664-1). Controllori programmabili MicroLogix™ 1100 Descrizione del controllore Parte Descrizione Morsettiera di uscita Connettore batteria Interfaccia connettore bus per I/O di espansione Batteria Morsettiera di ingresso Display LCD Tastierino del display LCD (ESC, OK, Su, Giù, Sinistra, Destra) LED di stato Coperchio porta modulo di memoria -o- modulo di memoria Dispositivi di aggancio alla guida DIN... I 4 ingressi ad alta velocità (ingressi da 0 a 3) possono essere utilizzati per l'aggancio di impulsi o per il conteggio a velocità più elevata. Per maggiori informazioni, fare riferimento a Caratteristiche degli ingressi a pagina 108 ed al Manuale di riferimento set di istruzioni per MicroLogix 1100, pubblicazione 1763-RM001. Considerazioni sugli ambienti pericolosi Questo dispositivo può... 2707-NC9 Serie C o successiva 1763-NC01 Serie A o successiva COLLEGAMENTO NON SUPPORTATO ATTENZIONE Non collegare un controllore MicroLogix 1100 ad un controllore di un'altra famiglia MicroLogix, come MicroLogix 1000, MicroLogix 1200 o MicroLogix 1500, utilizzando un cavo 1761-CBL-AM00 (da 8 pin mini-DIN a 8 pin mini-DIN) o equivalente. Controllori programmabili MicroLogix™ 1100 Per motivi di carattere termico, il montaggio verticale non è ATTENZIONE supportato. Fare attenzione ai trucioli di metallo quando si effettuano ATTENZIONE fori di montaggio al di sopra del controllore o di un altro dispositivo all'interno della custodia o sul pannello. La caduta di frammenti nel controllore potrebbe danneggiarlo. Controllori programmabili MicroLogix™ 1100 Spazio necessario per il controllore Il controllore va montato orizzontalmente, con l'I/O di espansione posto alla destra del controllore. Lasciare 50 mm di spazio su tutti i lati tranne quello destro per consentire una corretta ventilazione, come mostrato sotto. Lato superiore Lato sinistro... Página 96 Controllori programmabili MicroLogix™ 1100 Per installare il controllore sulla guida DIN: 1. Montare la guida DIN. (Accertarsi che il posizionamento del controllore sulla guida rispetti gli spazi consigliati. VedereSpazio necessario per il controllore a pagina 95. Fare riferimento alla dima di montaggio contenuta nella terza copertina di questo manuale.) 2. Utilizzo della batteria Il controllore MicroLogix 1100 è dotato di una batteria sostituibile. L'indicatore Basso livello batteria sul display LCD del controllore mostra lo stato della batteria sostituibile. Quando il livello della batteria è basso, l'indicatore viene attivato (visualizzato come un rettangolo pieno). Controllori programmabili MicroLogix™ 1100 Per collegare la batteria sostituibile: 1. Inserire il connettore del filo della batteria sostituibile nel connettore della batteria. 2. Fissare i fili del connettore della batteria nelle guide del filo come mostrato sotto. Vano batteria sostituibile Batteria sostituibile Guida filo Fili connettore batteria... 2. Inserire il connettore del cavo piatto nel connettore del bus. 3. Rimettere il coperchio nel modo di seguito illustrato. Il controllore MicroLogix 1100 è progettato per supportare fino a quattro qualsiasi moduli I/O di espansione 1762. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo dell'I/O di espansione, fare riferimento alle istruzioni per l'installazione del modulo di espansione utilizzato. Controllori programmabili MicroLogix™ 1100 Cablaggio del controllore Configurazione della morsettiera Nelle illustrazioni delle morsettiere di seguito riportate, CONSIGLIO l'ombreggiatura indica i morsetti ed i relativi comuni. 1763-L16AWA Morsettiera ingressi USED USED IV1(+) IV2(+) L2/N 100-240 VAC USED USED Morsettiera uscite 1763-L16BWA Morsettiera ingressi DC OUT... Raccomandazioni sul cablaggio I controllori MicroLogix 1100 hanno morsetti a vite sulle morsettiere di ingresso ed uscita. Con morsettiere a vite non è necessario collegare al filo dispositivi supplementari, come capocorda a forcella, o utilizzare un coperchio salvadita. Consultare Manuale dell'utente per il controllore programmabile MicroLogix 1100, pubblicazione 1763-UM001IT, per ulteriori informazioni sulla soppressione dei picchi. Controllori programmabili MicroLogix™ 1100 Messa a terra del controllore Nei sistemi di controllo a stato solido, la messa a terra e l'instradamento dei cavi contribuisce a limitare gli effetti delle interferenze dovute a disturbi elettromagnetici (EMI). Eseguire la connessione dalla vite di terra del controllore alla linea di terra prima di